



# AQUA GENIUS

WENDT & SØRENSEN  
WE PURIFY AIR & WATER

## SÅDAN JUSTERER DU VÆRDIERNE I SPAEN

Balancemålinger	Idealværdi	Justeres med SpaCare
pH-værdi	7,0-7,4	Hvis for lav: pH Up (Liquid eller Granular) Hvis for høj: pH Down (Liquid eller Granular)
TA; Total Alkalinitet	80-120 mg/l	Hvis for lav: Alka Up Hvis for høj: Alka Down
Calciumhårdhed	200-300 mg/l	Hvis for lav: Calcium Up Hvis for høj: No Scale
Cyanursyre	max. 100 mg/l	Hvis for høj: Skift vandet helt eller delvist
TDS (total dissolved solids)	200-1500 mg/l	Hvis for lav: Tilsæt Calcium Up Hvis for høj: Udskift vandet helt eller delvist

Desinfektionsmålinger	Idealværdi	Justeres med SpaCare
Frit klor	1,0-3,0 mg/l - max. 5,0 mg/l*	1. SunWac 9 eller SunWac 12 2. MiniChlor 3. TabTwenty
Bundet klor	max. 1,0 mg/l	Hvis for høj: Chokbehandling med SpaChock
Brom	2,0-6,0 mg/l - max. 10,0 mg/l*	Bromin Tabs
Active Oxygen O <sub>2</sub>	3,0-8,0 mg/l	Active Oxygen Granular (A) eller SpaChock

### Andre målinger

Bromsalt Elektrolyse	2000 mg/l	BioBromide Salt
----------------------	-----------	-----------------

\* Hvis værdierne er meget høje (klor over 5,0 mg/l, brom over 10 mg/l), kan du let sænke dem ved at tilsætte små mængder AntiChlor.

**Tip:** Anvend kun vand af god drikkevandskvalitet, når du nyfylder eller efterfylder dit kar.