

## TabTwenty eller SunWac 4 tabletter?

I denne artikel gennemgår vi kort hvilke klorprodukter der skal bruges til Standspa og Vildmarksbade/badetønder.

### STANDSPA

Vi starter lige med et lille uddrag fra retningslinjerne:

- Ved lejerskifte, dog mindst én gang om ugen, foretages udskiftning af vandet (udskiftningen kan udelades, hvis værdierne for fri og bundet klor samt pH er tilfredsstillende, og det er samme lejere, der lejer huset den efterfølgende uge).
- Hvis standspaen er udstyret med et eller flere patronfiltre, renses disse ved anbringelse i et renserrør med Filter Cleaner i en uge.
- Standspaen påfyldes vand, **der justeres med hensyn til klor og pH-værdi**.
- Nogle standspaer har monteret et semiautomatisk klordoseringsanlæg, der når cirkulationspumpen kører tilsætter en lille mængde klor. Når vand og luftmassagen startes, tilføjer anlægget en større mængde klor. Disse bruger Tab Twenty klor tabletter
- Kar og det skjulte rørsystem skal efter behov renses og desinficeres med Biofilm Cleaner.

**Når der ved lejerskifte er fyldt nyt vand i spaen, skal I indregulere vandet så det har en pH-værdi omkring de 7,0-7,2 og en fri klorværdi omkring 3-4 mg/l.**

Med hensyn til kloring i udlejningsugen, er der 2 forskellige principper:

1. Bureauet indestår for vandkvaliteten i løbet af ugen – det betyder typisk at der tilsættes **TabTwenty klortabletter** til et klordoseringsapparat. Standspaen skal typisk tilses i løbet af ugen for at justere pH og især klor.
2. Bureauet har opsat en **SunWac 4 tabletholder** med en doseringsvejledning der passer til størrelsen på Standspaen. Der er fyldt **SunWac 4 tabletter** i holderen (samme system som SunWac 3 til tømmeSPA) og antal er noteret i tilsynsrapporten.  
**Nu er det lejerne der selv skal tilsætte SunWac 4 tabletter til spaen før og efter brug!**

### Eksempel på SunWac 4 doseringsvejledning til 1500 liters Standspa:

#### SunWac 4 til 1500 liter Standspa

**VIGTIG:** Inden badning skal der foretages en grundig afvaskning med sæbe af hele kroppen. Husk at skylle sæben af. Afvaskningen er vigtig, idet en uvasket person forurener vandet 200 gange mere end en afvasket person.

**Før badning:** Tilsæt 6 SunWac 4 tabletter. Vandmassagen (Jets) tændes på laveste hastighed. Der kan bades straks efter at tabletten er opløst (ca. 5 minutter)

**Efter badning:** Tilsæt 3 SunWac 4 tabletter. Dette for at efterdesinficere spaen. Efter ca. 20 minutter kan der bades igen.

OBS! Hvis der først bades dagen efter eller senere, skal der startes som "Før badning".

## VILDMARKSBAD / BADETØNDER

Vi starter igen med et uddrag fra retningslinjerne:

- Af hygiejniske årsager må vildmarks- og lignende bade kun indlejes/udlejes, hvis karret indvendigt er af rengøringsvenlig plast eller glasfiber/akryl.
- For at kunne tømme badet totalt skal der være bundafløb.
- Vildmarksbadet skal tømmes og rengøres efter brug. Begrundelsen for dette er, at der i det brugte badevand vil ske en kraftig opformering af bakterier, som f.eks. den sygdomsfremkaldende *Pseudomonas aeruginosa*.
- Af hensyn til eventuelle klager skal forbruget af hygiejnetabletter (**SUNWAC 4**) indføres i tilsynsrapporten.
- Det er ejerens ansvar, at de anvendte materialer til vildmarks- og lignende bade, kan tåle klorholdige produkter.
- Såfremt vildmarks- eller lignende bade ikke kan opfylde disse krav, skal badet være aflåst, når huset er udlejet.

**OBS: Er vildmarksbadet forsynet med cirkulation, filteranlæg, vandmassage, luftdyser eller lignende, er det i forbindelse med udlejning ikke et vildmarksbad, men en tømmespa**

Bureauet sørger for at der er opsat en **SunWac 4 tabletholder** med en doseringsvejledning der passer til størrelsen på Vildmarksbadet.

Der er fyldt **SunWac 4 tabletter** i holderen (samme system som SunWac 3 til tømmespa) og antal er noteret i tilsynsrapporten.

**Lejerne skal tilsætte SunWac 4 tabletter før og efter brug!**

**Eksempel på doseringsvejledning til 1500 liters Vildmarksbad:**

### SunWac 4 til 1500 liter Vildmarksbad

**VIGTIG** Inden badning skal der foretages en grundig afvaskning med sæbe af hele kroppen. Husk at skylle sæben af. Afvaskningen er vigtig, idet en uvasket person forurener vandet 200 gange mere end en afvasket person.

**Før badning:** Tilsæt 6 SunWac 4 tabletter. Der kan bades straks efter at tabletterne er opløst (ca. 5 minutter)

**Efter badning:** Tilsæt 3 SunWac 4 tabletter. Dette for at efterdesinficere vildmarksbadet.

**OBS!** Vildmarksbadet skal tømmes og rengøres efter brug. Begrundelsen for dette er, at der i det brugte badevand vil ske en kraftig opformering af bakterier, som f.eks. den sygdomsfremkaldende bakterie *Pseudomonas aeruginosa*.